

# БЕСПРОВОДНОЙ ПРИЕМНИК ВЫЗОВА В ВИДЕ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ WL-CW6 v3

---

Инструкция по эксплуатации



## 1. Основные функции

- TFT цветной экран
- Встроенные часы и календарь, дата и время сохраняются при выключении питания
- Возможность зарегистрировать до 999 кнопок вызова персонала
- Совместимость с кнопками и передатчиками других производителей
- Сохранение в журнале до 99 последних вызовов
- Таймер включения/выключения
- Подтверждение вызова сопровождается звуковым сигналом, вибрацией и подсветкой экрана пейджера
- Эксклюзивная технология энергосбережения
- Встроенный перезаряжаемый аккумулятор
- Сенсорная панель управления
- Степень влагозащиты IP 67

## 2. Расположение кнопок управления

### 2.1 Внешняя диаграмма



### 2.2 Описание внешнего вида

Всего на пейджере 4 кнопки, USB порт и 1 светодиодный индикатор.

Формулировки:

**Короткое нажатие:** нажмите на кнопку менее 1 секунды

**Долгое нажатие:** нажмите на кнопку более 3 секунд

Кнопка управления	Действие во включенном режиме	
	Короткое нажатие (менее 1 сек.)	Длинное нажатие (более 3 сек.)
вперед	ниже	
выбор	В меню – войти в подменю	В режиме ожидания - войти в меню
Назад / выход	При вызове - удалить текущий вызов	В меню – выйти из подменю \ выйти из меню
	переместиться в строку выше	В режиме ожидания - выключить В режиме выкл. - включить пейджер

Светодиодный индикатор: Мигает зеленым цветом во время вызова, светит красным во время зарядки и тухнет когда полностью заряжен.

Заряд пейджера производится через контактный блок поставляемый в комплекте по схеме



### 3. Настройки пейджера

#### 3.1.1 Включение пейджера

Нажмите и удерживайте кнопку [Назад / ввод], пока пейджер включится.

#### 3.1.2 Выключение пейджера

Нажмите и удерживайте кнопку [Назад / ввод] около 3 секунд, выбрать пункт [Выкл. Пейджер] и за тем нажмите на кнопку [Выбор]

#### 3.2 Функции в меню

В режиме ожидания коротко нажмите кнопку [Выбор], чтобы войти в меню настроек системы. Нажимайте кнопки [вперед / назад] для навигации по меню, коротко нажмите на кнопку [Выбор], чтобы перейти в выбранный раздел меню. Коротко нажмите кнопку [Назад / вперед], чтобы выбрать значение настройки меню, долгое нажмите на кнопку [Назад / ввод] для выхода из меню.

##### 3.2.1 Регистрация кнопки вызова

- Коротко нажмите [Выбор], чтобы войти в меню, после чего еще раз коротко нажмите кнопку [Выбор] для перехода в пункт меню «**Добавить кнопки**» .
- На экране отобразится 0001
- кнопками [вперед / назад] установите нужное название кнопки.  
В каждой позиции может быть 0-9, A-Z, – (тире), \_ (нижнее подчеркивание) или пробел.
- Нажать кнопку вызова, которую хотите зарегистрировать. После нажатия кнопки вызова услышали звуковой сигнал - кнопка успешно запрограммирована. Повторите действия со всеми кнопками вызова.  
Чтобы удалить зарегистрированную кнопку, введите ее код и коротко нажмите [Выбор].
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

##### 3.2.2 Настройка функции вызова

Если хотите, чтобы во время вызова на экране пейджера рядом с номером был указан код вызова, то стоит настроить функции.

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню

- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт «Функц. Кнопки»
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт
- выбрав нужную функцию кнопками [вперед / назад] нажмите соответствующую клавишу на кнопке вызова. Функция данной клавиши кнопки вызова запрограммирована.

### 3.2.3 Настройка уведомления (напоминания) о вызове

Есть три типа уведомления: светодиодная подсветка, вибрация и звуковой сигнал.

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт «Настр. Напомин.»
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт
- Иконка белого квадрата с черным квадратом внутри означает, что тип уведомлений включен; иконка белого квадрата без черного внутри означает, что тип уведомлений отключен.
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт уведомления и нажать [Выбор], чтобы включить или выключить тип уведомлений.
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

### 3.2.4 Настройка повтора уведомлений

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт «Повт. Вызова»
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [вперед / назад] выберите нужное количество повторов уведомления и нажмите [Выбор].
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

### 3.2.5 Настройка Таймера питания

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт “Таймер питания”
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [вперед / назад] выберите нужное действие: добавить или редактировать
- кнопками [Выбор] [вперед / назад] задайте параметры правила включения /выключения пейджера по времени и дням недели.
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню

### 3.2.6 Настройка таймера

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт “Таймер”
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [Выбор] [вперед / назад] задайте параметры таймера напоминания
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню

### 3.2.7. Настройка режима напоминания

Позволяет настроить время автоматического напоминания про вызовы, которые остались без внимания.

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт “Режим напоминания”
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [Выбор] [вперед / назад] задайте параметры времени напоминания
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню

### **3.2.8. Настройка Будильника**

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт “**Будильник**”
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [вперед / назад] выберите нужное действие: добавить или редактировать
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [Выбор] [вперед / назад] задайте параметры будильника
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню

### **3.2.9 Автоматическое удаление информации о вызове**

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт «**Удалить вызовы**»
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [вперед / назад] выберите нужное количество секунд, через которое вызов будет удаляться из памяти устройства. Чтобы вызов не удалялся из памяти автоматически, выберите 0
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

### **3.2.10 Установка даты и времени**

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт «**Дата и время**»
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [Выбор] [вперед / назад] установите нужные значение в соответствующие пункты
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

### **3.2.11 Выбор языка**

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт «**Язык**»
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [вперед / назад] выберите нужный вам язык и нажмите [Выбор]
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

### **3.2.12 Установка пароля**

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт «**Пароль**»
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [вперед / назад] выберите нужный вам язык и нажмите [Выбор]

Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

### **3.2.13 Сброс настроек**

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт «**По умолчанию**»
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [Выбор] [вперед / назад] выделите параметры которые, хотите сбросить.
- кнопками [вперед / назад] выберите пункт «Ок».

### **3.2.14 История Событий**

Позволяет просмотреть всю историю вызовов за время работы пейджера. Очистить историю событий можно через меню «Сброс настроек»

### **3.2.15 Об Устройстве**

Показывает версию прошивки программного обеспечения пейджера.

## **4. Технические характеристики**

Рабочее напряжение:	встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея на 3.7 В
Напряжение заряда	5В
Сила тока во время работы:	не более 9 мА
Сила тока во время ожидания:	не более 50 мкА
Рабочая частота:	433,92 МГц
Количество зарегистрированных передатчиков	999
Кол-во записей в журнале событий	99
Рабочая температура	От – 20 до +55 гр.С
Габаритные размеры	61x41x14 мм

## **5. Комплект поставки:**

- Наручные часы-пейджер 1 шт.
- Комплект зарядки 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

## **6. Характерные неисправности и методы их устранения:**

Неисправность	Причина	Способ устранения
Часы не реагируют на кнопку вызова	1.Кнопка не запрограммирована 2.Плохая батарейка в кнопке вызова 3.Кнопка не совместима с данным пейджером	1.Запрограммировать кнопку согласно инструкции по эксплуатации 2.Заменить батарею питания в кнопке вызова
Пейджер не включается	1. Неисправность блока заряда или соединительного кабеля 2. Неисправность пейджера	1. Попробовать зарядить пейджер от другого источника 5 вольт через другой соединительный провод. 2. Рекомендуем обратится в сервис
Быстро разряжается аккумулятор	1. Неисправность блока заряда 2. Неисправность аккумулятора пейджера	1. Попробовать зарядить пейджер от другого источника 5 вольт через другой соединительный провод. 2. Рекомендуем обратится в сервис.

**Москва**

107113, ул. Маленковская, д. 32, строение 3, офис 112, 1 этаж  
Тел. +7 (495) 120-60-10

**Новосибирск**

630083, ул. Большевистская, д. 131, оф. 214  
Тел. +7 (383) 383-01-10

**Барнаул**

656037, пр. Ленина, д. 154а, корп. 7, офис 205  
Тел. +7 (3852) 59-01-99

**Новокузнецк**

654007, ул. Павловского, д. 11а, офис 512  
Тел. +7 (3843) 99-37-71